



¿Cómo tomar las medidas de las ventanas correctamente?

- Utiliza una huincha metálica.
- Debes medir el VANO de las ventanas, que es el espacio estructural donde instalarás la ventana. Dicho VANO tiene un ANCHO y un ALTO.
- Para entregar correctamente el ANCHO DE VANO con que debes solicitar la cotización de la o las ventanas necesarias, debes hacer entre 3 a 4 mediciones. Superior, centrales e inferior. Dichas medidas las debes anotar en MILÍMETROS.
- La "medida menor" es el dato que debes enviar como ANCHO DE VANO.
- Para entregar correctamente el ALTO DE VANO con que vas a solicitar la cotización de la o las ventanas necesarias, debes hacer mediciones cada 800 mm o 1000mm. Lateral izquierda, centrales y lateral derecha. Dichas medidas las debes anotar en MILÍMETROS.
- La "medida menor" es el dato que debes enviar como ALTO DE VANO.

